

Ako to funguje?

Čerpacia stanica sa skladá:

- *Plastová samonosná vodotesná čerpacia šachta s priemerom DN1000mm a výškou H2000mm resp. DN1000/H2000.*
- *Ponorné kalové čerpadlo NP 16-5-01 na 400V alebo NP 16-5-02 na 230V.*
- *Poisťovací Ventil, spätná klapka, guľový uzáver, PE potrubie.*
- *Ovládacia automatika THS so signalizáciou poruch, snímačom hladiny a vypúšťaním.*
- *Káblková chránička DN 40 dĺžka 25/50m – podľa požiadavky.*

Popis dodávky a užitočné informácie:

- Naša spoločnosť PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o. Vám zabezpečí dodávku čerpacej plastovej šachty, technológie a čerpadla.
- Obdržíte od nás presné pokyny na správne uloženie a obsyp čerpacej šachty, odporúčania na umiestnenie riadiacej jednotky.
- Po uložení šachty príde náš technik a odborne zapojí a sprevádzkuje čerpadlo v šachte.
- Následne Vás poučíme o správnom používaní čerpacej stanice (vrátane jej pravidelnej údržby).
- Získate všetky doklady potrebné ku kolaudácii Vašej stavby, vrátane pokynov a kontaktov v prípade poruchy čerpadla.
- Pri výskyte poruchy prichádza náš technik do 24/48 hodín. Odstráni poruchu, prípadne ak čerpadlo nebude možné sprevádzkovať na mieste, technik Vám zapojí nové čerpadlo bez ďalšej výmeny.